

Przegląd od A do Z

Objaśnienia do numerów filtrów

BF	Wkład filtracyjny oleju napędowego	MWK	Filtry paliwa do motocykli
BFU	Wkład filtracyjny oleju napędowego - bez elementów metalowych	P	Wkład filtracyjny paliwa
BL	Zbiornik na wodę	PL	Wymienny filtr paliwa dla systemu PreLine
C	Wkład filtracyjny powietrza	PU	Wkład filtracyjny paliwa - bez elementów metalowych
CF	Wkład filtracyjny powietrza - element bezpieczeństwa	PF	Wkład filtracyjny oleju silnikowego w obiegu bocznikowym
CP	Wkład filtracyjny powietrza CompacPlus	PFU	Wkład filtracyjny oleju silnikowego w obiegu bocznikowym - bez elementów metalowych
CS	Wkład filtracyjny powietrza (medium filtracji – pianka)	SP	Pakiet serwisowy
CU	Filtr kabinowy - tradycyjny, przeciwpyłkowy	TB	Osuszacz sprężonego powietrza dla pneumatycznych układów hamulcowych
CUK	Filtr kabinowy z węglem aktywnym	U	Filtr mocznika
DH	Podgrzewacz paliwa - Diesel	W	Filtr puszkowy oleju silnikowego
Di	Uszczelka do obudowy filtra	WA	Filtr płynu chłodzącego
FP	Filtr kabinowy biofunkcyjalny / Anty-alergiczny	WD	Filtr puszkowy oleju hydraulicznego
H	Wkład filtracyjny oleju silnikowego	WDK	Filtr puszkowy paliwa dla wyższych ciśnień
HU	Wkład filtracyjny oleju silnikowego - bez elementów metalowych	WH	Filtr puszkowy oleju hydraulicznego
HD	Wkład filtracyjny oleju hydraulicznego	WK	Filtr puszkowy paliwa
LB	Separator oleju (powietrze/olej)	WP	Filtr puszkowy oleju silnikowego, przepływu pobocznego lub jako kombinacja przepływu głównego i pobocznego
LC	Filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej	ZR	Rotor wirówki oleju silnikowego
LE	Separator oleju (powietrze/olej)	-2	Zestaw kilku takich samych lub różnych typów filtrów, np. C 3698-2
LS	Klucz luzujący do filtrów	...KIT	Zestaw obejmuje wkład filtracyjny i dodatkowy element montażowy
LSK	Skrzynka na klucze luzujące do filtrów	...n/t/x/y/z	Uszczelka w załączeniu
MH	Wkład filtracyjny oleju silnikowego do motocykli		
MW	Filtr puszkowy oleju silnikowego do motocykli		

