

# A'dan Z'ye genel bakış

## Parça Numaraları Açıklaması

<b>BF</b>	Dizel için yakıt filtresi elemanı	<b>MWK</b>	Motosiklet yakıt filtresi
<b>BFU</b>	Dizel için yakıt filtresi elemanı, metal içermeyen	<b>P</b>	Yakıt filtresi elemanı
<b>BL</b>	Komple ürün	<b>PL</b>	PreLine sistemi için yakıt filtre kartuşu
<b>C</b>	Hava filtresi elemanı	<b>PU</b>	Yakıt filtresi elemanı, metal içermeyen
<b>CF</b>	Hava filtresi iç elemanı	<b>PF</b>	Yardımcı akım yağ filtresi ünitesi
<b>CP</b>	CompacPlus hava filtresi elementi	<b>PFU</b>	Yardımcı akım yağ filtresi ünitesi, metal içermeyen
<b>CS</b>	Hava filtresi elemanı (filtreleme maddesi plastik köpüktür)	<b>SP</b>	Servis Paketi
<b>CU</b>	Araç iç mekanı için havalandırma filtresi elemanı	<b>TB</b>	Basınçlı hava fren sistemleri için kurutucu filtre
<b>CUK</b>	Araç iç mekanı için aktif karbonlu havalandırma filtresi elemanı	<b>U</b>	Üre filtresi
<b>DH</b>	Dizel ısıtıcı	<b>W</b>	Yağ filtresi kartuşu
<b>Di</b>	Filtre gövdesi contası	<b>WA</b>	Soğutma sıvısı filtresi
<b>FP</b>	Biofonksiyonel kabin filtresi	<b>WD</b>	Hidrolik yağ filtresi kartuşu
<b>H</b>	Yağ filtresi elemanı	<b>WDK</b>	Yüksek basınç için yakıt filtresi
<b>HU</b>	Yağ filtresi elemanı, metal içermeyen	<b>WH</b>	Hidrolik filtre kartuşu
<b>HD</b>	Yüksek basınç filtresi için yağ filtre elemanı	<b>WK</b>	Yakıt filtresi kartuşu
<b>LB</b>	Seperatör	<b>WP</b>	Yağ yardımcı akım için veya ana akım/yardımcı akım kombinasyonu olarak filtre kartuşu
<b>LC</b>	Açık krank gövdesi hava boşaltma düzeni filtre elemanı	<b>ZR</b>	Yağ santrifuj Rotoru
<b>LE</b>	Hava yağ seperatörü	<b>-2</b>	Birden fazla aynı veya farklı filtre tipinden oluşan set, örn. C 3698-2
<b>LS</b>	Çözme anahtarı	<b>...KIT</b>	Filtre elemanı + filtre dışı montaj parçası
<b>LSK</b>	Sökme anahtar takım çantası	<b>...n/t/x/y/z</b>	Conta beraberinde
<b>MH</b>	Motosiklet yağ filtre elemanı		
<b>MW</b>	Motosiklet yağ filtre kartuşu		

